

发帖

回复

返回列表

1

2

3

4

下一页

查看: 1786 | 回复: 35

独自飘流



管理员



后减震的安装 和 拆卸 [复制链接] Installing the rear shock absorber.



 发表于 2011-8-31 17:42 | 只看该作者 | 倒序浏览 | 打印

楼主

后减震的安装。。首先用砂纸或者其他办法除去车架
后减震接头内孔的锈和油漆
First, use sandpaper to clean out any
paint from the mounting holes.





然后每个里面涂抹点黄油

并先拿弹簧接头试试。。能否顺利插入

Apply some grease to facilitate insertion of the shock assembly,
then test fit the upper spring mount.







本主题由 独自飘流 于 2011-8-31 18:32 设置高亮

收藏 3 分享 0 支持 0 反对 0

天下抔友一家人。用诚挚的心结交每一个朋友
电话13759750268。QQ53005176
有事您说，，没事聊

回复 引用

举报 返回顶部

独自飘流

发表于 2011-8-31 17:49 | 只看该作者

沙发

接下来组装减震器组合

首先装入弹簧接头 并拧入弹簧用弹簧压住下筒

Assemble the various parts.



管理员



装上套筒



装下套筒。。记得下套筒里面有个缓冲胶套



天下揆友一家人。用诚挚的心结交每一个朋友
电话13759750268。QQ53005176
有事您说，，没事聊

 点评  回复  引用

[举报](#) [返回顶部](#)

独自飘流

 发表于 2011-8-31 17:52 | 只看该作者

板凳



管理员
  

Lift up the shock/rear drive assembly, easing it first into the upper support, then the lower.

把后减震或者后传装入车架





天下揆友一家人。用诚挚的心结交每一个朋友
电话13759750268。QQ53005176
有事您说，，没事聊

🗣️ 点评 🗨️ 回复 📄 引用

[举报](#) [返回顶部](#)

独自飘流

📅 发表于 2011-8-31 18:04 | 只看该作者

地板



管理员
😊😊😊

接下来准备穿入后悬挂穿杆

在这里我啰嗦几句。。安装时候一定保证悬挂杆表面光滑无锈迹《必要时候可以钢丝刷子打磨》

并在悬挂内部充分加黄油脂润滑才能保证以后减震效

Prepare the centre rod by cleaning off all rust, using a wire brush if necessary, then grease it well.

果



安装时候必须注意。悬挂穿杆下面豁口对着正后方
装入后与车架下部有个双头螺丝孔相对应。如果错位
将导致下面螺丝无法穿入。仔细看下图

装入后刻用手电筒仔细对照，确定车架下面的孔对准
豁口后穿入双头螺丝

Take care to align the rod so that slot for the lower
pinch bolt will be in the correct place.







确定对准位置。穿入螺丝安装完毕





天下揆友一家人。用诚挚的心结交每一个朋友
电话13759750268。QQ53005176
有事您说，，没事聊

 点评  回复  引用

[举报](#) [返回顶部](#)

独自飘流

 发表于 2011-8-31 18:11 | 只看该作者

5#



以上是安装。。 That concludes the assembly; following are the steps to disassemble:

接下来是后悬挂的拆卸

首先拆掉车子的排气消声器，，和后泥瓦的撑杆。

Start by removing the muffler and the special double-ended bolt.

Loosen the top pinch bolt; it doesn't need to be removed.

《我这图片没有，具体实际操作》

然后先拆除下面这颗双头螺丝。。因为悬挂杆上面有个豁口。是这个螺丝卡着呢。不拆除螺丝。悬挂杆子是砸不出来的



天下揆友一家人。用诚挚的心结交每一个朋友
电话13759750268。QQ53005176
有事您说，，没事聊

👍 点评 🗨 回复 📄 引用

举报 返回顶部



管理员



把车架上部和载物架链接的螺丝也得松了



天下车友一家人。用诚挚的心结交每一个朋友
电话13759750268。QQ53005176
有事您说，，没事聊

点评 回复 引用

[举报](#) [返回顶部](#)

独自飘流

发表于 2011-8-31 18:17 | 只看该作者

7#



管理员



然后找一根粗细合适的管子或者轴从下面往上砸出后悬挂穿杆。《记住一定要粗细合适。。旧车子一般里面锈的很厉害、不太容易敲出。如果粗细不合适把杆子砸毛或者砸涨开更不容易取出来

Hammer out the centre rod from below. It may be rusted in place; a screwdriver can be used to open up the top support a little, if required.







拔出悬挂杆子。。即可拿下后悬挂或者后传动



天下抔友一家人。用诚挚的心结交每一个朋友
电话13759750268。QQ53005176
有事您说，，没事聊

[点评](#) [回复](#) [引用](#)

[举报](#) [返回顶部](#)

油老虎

[发表于 2011-8-31 18:59](#) | [只看该作者](#)

8#

顶起 明白了 谢谢王兄



列兵